

FABRICANTE Alfagres S.A
Autopista Sur Km 13
Teléfono: 01-8000-914900
E-mail: telemercadeo@alfa.com.co
Pagina Web: www.alfa.com.co

REFERENCIA	FORMATO (cm.)	ESPESOR (mm)	TEXTURA	PESO Kg/m ²	Un/m ²	EMPAQUE m ² /caja
FattoSmalto Fondos	10 x 10	10	Lisa Ligeramente Ondulada	18	96	0.5

COLORES	
	Verde Oscuro, Verde Medio, Verde Claro, Azul Oscuro, Azul Medio, Azul Claro, Salmón Oscuro, Salmón Medio, Salmón Claro, Café Oscuro, Café Ocre, Café Claro, Vinotinto Oscuro, Vinotinto Medio, Vinotinto Claro, Azul Cielo, Verde, Manzana, Gris, Azul Cobalto, Azul Aguamarina, Negro, Amarillo Limón, Blanco, Blanco Satinado*, Bone, Bone Satinado*, Amarillo**, Naranja**, Rojo**.

* Recomendado para Mesones

** Bajo pedido y con aprobación del cliente

Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACION	ALFAGRES	REQUERIDO	TEST
Resistencia a la abrasión	Grado 3	P.E.I.	NTC 4321-7
Absorción de agua	8.7 %	6% - 10 %	NTC 4321-3
Modulo de rotura (Kg/cm ²)	250	179	NTC 4321-4
Variación del tamaño	±1%	± 2%	NTC 4321-2
Ortogonalidad	± 0.5%	± 1%	NTC 4321-2
Deformación(curvatura)-LADO	± 1%	± 1.5%	NTC 4321-2
Deformación(curvatura)-DIAGONAL	± 1%	1.5%	NTC 4321-2
Resistencia al ataque químico	Ninguna alteración	Ninguna alteración	NTC 4321-13
Resistencia al congelamiento	Ninguna alteración	Ninguna alteración	NTC 4321-12

NOTA

Para una correcta instalación en grandes superficies se recomienda el uso de juntas de dilatación perimetrales cada 4 metros; igualmente, se deben respetar las juntas de dilatación entre elementos estructurales.

Instalación

1. Verifique que la superficie se encuentra bien afinada y nivelada. Libre de polvo, grasas, aceites o cualquier otro producto que pueda afectar el pegue.
2. Utilice **Alfalisto Plus** (f.t. 552) para la instalación de FattoSmalto. Siga las instrucciones de preparación que se encuentran al reverso de cada bolsa.
3. FattoSmalto no necesita remojarse en agua antes de su instalación.
4. Instale el FattoSmalto sobre la mezcla dejando una junta de dilatación no superior a 2mm en la base medidos en el fondo del producto.
5. Una vez instalado el FattoSmalto, golpee suavemente cada pieza con un mazo de caucho.
6. Después de instalado el FattoSmalto limpie la superficie con una esponja húmeda para retirar los sobrantes de mezcla.
7. Después de 24 horas emboquille con nuestro **Kit de emboquille para productos brillantes** (f.t. 556) siguiendo las instrucciones de la caja.

abril-05

- En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- No se aceptan reclamos sobre material instalado.
- El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento son causas para perder la garantía sobre el producto.
- Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.

El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos



Primero en
pisos